2. Конструкції перекриття перебувають в непридатному для подальшої експлуатації стані, тому необхідно виконати їх ремонт та підсилення. Підсилення склепінчастого цегляного перекриття підвалу в приміщенні №V (згідно інвентарної справи). Для цього необхідно демонтувати існуючу балку з двотавра; підсилити балки під склепіннями; виконати армування склепінь сітками, привареними до кутників або йоржів забитих в цегляну кладку, з послідуючою штукатуркою вапняно-піщаним розчином. (Забороняється застосування матеріалів, які можуть призвести до руйнування кладки, появи небажаних побічних ефектів таких як засоленість, збільшення вологості, зміна зовнішнього вигляду тощо. Не допускається застосування портландцементу та цементних розчинів на будівлях, де він не був застосований при первісному (історичному) будівництві).

3. Всі металеві конструкції перекриття (двотаври, рельси) очистити від іржі, бруду, пилу, старої фарби та корозії металевими щітками з подальшим порошковим фарбуванням та антикорозійним захистом.

4. Поверхні мурувань стін та склепінь в коридорі рекомендується очистити від забруднень, висолів та деструктованих шарів штукатурки.

Механічний спосіб очищення поверхні виконується вручну із застосуванням спеціальних інструментів (щіток, стеків тощо) або спеціальних механізмів (водо-, паро- і піскоструминний з регульованим тиском матеріалу; дрилі з спеціальними насадками тощо). Застосування механізмів рекомендується застосовувати тоді, коли поверхня міцна та щільна.

Для видалення висолів рекомендується застосовувати розведені розчини комплексонів і кислот (лимонної, щавлевої тощо) з наступним промиванням холодною водою з додаванням 1...2 % соди до утворення нейтрального середовища на оброблюваній поверхні.

5. Захисні пристрої вхідних прорізів сховищ складаються з дверної коробки або рами, дверного полотна і запірних пристроїв. Металеві рами обв'язки сильно зруйновані корозією, необхідно виконати їх заміну; дверні полотна, пошкоджені корозією, необхідно замінити. Для щільності прилягання по периметру дверної